

Montage Tipps für vollflächig verklebte Dachhimmel

- geeignetes Himmelmaterial verwenden, Himmelmaterial mit Schaumstoffrücken gleichen Unebenheiten leicht aus
- Geeigneten Kleber verwenden mit einer Hitzebeständigkeit von mindestens 110 °C, da Ihr Autohimmel Ihnen ansonsten nicht lange Freude bereiten und die Nähe zu Ihnen suchen wird
- Die Formschale sollte frei von allem alten Himmelmaterial und Klebstoffen sein evtl. sogar angeschliffen werden, damit das neue Material an der Formschale haften kann und eine langfristige Verbindung entsteht
- Verarbeitungshinweise des Klebstoffes beachten (beidseitiges oder einseitiges einstreichen / sprühen, Ablüftzeit etc.)
- Vorsicht beim Verkleben, zu starkes Andrücken ergibt unschöne Fingerabdrücke auf dem Himmelmaterial und der Klebstoff könnte durchdrücken
- Beim Aus- und Einbau sowie den Arbeiten ist Vorsicht geboten, manche Formschalen sind nicht sehr stabil
- Es gibt Formschalen und Himmelstoffe aus verschiedenen Materialien, diese reagieren teilweise auch unterschiedlich auf Kleber, daher am besten immer vorab eine Klebprobe durchführen

