

- OLDTIMER
- AUTO + CABRIO
- MOTORRADSITZE
- KUTSCHEN + MÖBEL
- RESTAURATIONSMATERIAL
- PFLEGEPRODUKTE

Einbauanleitung

des Akustik- und Hitze-Isolations-Sets UNIMOG 406

1. Zur Montagehilfe ist das Isolationsmaterial bereits passgenau zugeschnitten und mit fortlaufenden Nummern entsprechend der Reihenfolge der Montage versehen.
2. Prüfen Sie vor dem Abziehen der Schutzfolie auf der Klebeseite das zugeschnittene Isolationsmaterial auf Passgenauigkeit. Dieses muß genau mit den eingezeichneten Bereichen der Motorhaube übereinstimmen.
3. Die Bleche sind absolut fettfrei zu reinigen.
4. Folie abziehen, Isolierteil fixieren und durch Andrücken ankleben. Dabei ist bei jedem Montageteil die Reihenfolge entsprechend der Nummern auf der Abbildung strikt einzuhalten.



Achtung! Nach der Verklebung ist eine Korrektur der Teile nicht mehr möglich.

