

Anleitung zum Einbau des Akustik- und Hitze-Isolations-Sets UNIMOG 421 Artikel-Nr. 30 19 03

1. Zur Montagehilfe ist das Isolationsmaterial bereits passgenau zugeschnitten und mit **fortlaufenden** Nummern entsprechend der **Reihenfolge** der Montage versehen.
2. Prüfen Sie **vor** dem Abziehen der Schutzfolie auf der Klebeseite das zugeschnittene Isolationsmaterial auf **Passgenauigkeit**. Dieses muß **auf Stoß** montiert werden.
3. Die Bleche sind absolut **fettfrei** zu reinigen.
4. Folie abziehen, Isolierteil fixieren und durch **Anrücken** ankleben. Dabei ist bei **jedem Montageteil** die **Reihenfolge** entsprechend der Nummern auf den Abbildungen **strikt** einzuhalten.

Achtung!
Nach der Verklebung ist eine **Korrektur der Teile nicht mehr möglich.**

